

ACİL ÇAĞRI WC BUTONU TEKNİK ŞARTNAMESİ
ACİL ÇAĞRI İPLİ WC BUTONU VE SESLİ VE IŞIKLI UYARI LAMBASI

Amaç

Engelli WC / Banyolarda acil durumda yardım çağırmak için tasarlanmış olmalıdır. 2 parçadan oluşmalıdır. Bir İpli WC Butonu ve bir Sesli ve Işıklı Uyarı Lambası. Acil durumlarda WC lerin duvarında asılı olan ipli WC butonunun ipi çekilmesi ile WC lerin dış kapısının üzerine monte edilen sesli ve ışıklı uyarı lambası alarm durumu oluşturmaktadır. Yapılan çağrıya müdahale edildikten sonra tekrar WC Buton ipi çekilmesi ile oluşturulan alarm susturulmalıdır.

Genel Özellikler:

1. Çağrı butonu kablosuz olmalıdır
2. Pille çalışır özellikte olmalıdır
3. Duvara monte edilebilir özellikte olmalıdır (hem yapıştırmalı hem vidalı)
4. Butonun ip boyu 120 cm den az olmamalıdır ve tutma halkası olmalıdır
5. Buton üzerinde 'ACİL DURUMDA İPİ ÇEKİNİZ' İbaresini olmalıdır
6. Buton üzerindeki etiket hijyenik açıdan membran etiket olmalıdır
7. Rutubetli alanlarda kullanıma uygun olmalıdır
8. Darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı ASB plastik malzemeden olmalıdır
9. Acil durumda ipin çekilmesi ile uyarı lambasına sesli ve ışıklı uyarı yapmalıdır. Müdahale sonrası tekrar ipin çekilmesi ile çağrı sonlandırılmalıdır.
10. Uyarı lambası sesli ve ışıklı olarak uyarı yapmalıdır
11. Üzerinde Engelli WC etiketi bulunmalıdır
12. 3 adet Kalem pil ile çalışmalıdır (temini kolay olmalıdır)
13. Duvara monte edilebilir özellikte olmalıdır (hem yapıştırmalı hem vidalı)
14. Sistem 2 yıl boyunca garanti kapsamı içinde olmalıdır