

TELE  *MEDİC*

*ÇAĞRI VE HABERLEŞME
SİSTEMLERİ*

**TIBBİ ACİL YARDIM BUTON VE
ENGELLİLER İÇİN
ACİL YARDIM VE YÖNLENDİRME
SİSTEMLERİ**



www.telemedic.com.tr

TIBBİ ACİL YARDIM BUTONU



AVM ORTAK ALANLARI VE 400 2M DEN BÜYÜK MAĞAZALAR İÇİNDE OLASI ACİL DURUMLARDA MOBİL DOKTOR ÇAĞRI CİHAZLARINA, TIBBİ YARDIM ODASI ÇAĞRI PANELİNE VE GÜVENLİK BİRİMLERİNE ACİL DURUM UYARI GÖNDEREN YARDIM BUTONUDUR. YERDEN 1.40 CM YÜKSEKLİĞİNDE VE 30 METRE ARALIKLARLA FARK EDİLEBİLİR OLARAK SARI RENKTE, ÜZERİNDE TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK ACİL YARDIM BUTON İBARESİ YER ALMAKTADIR. SİSTEM KABLOSUZ OLUŞUNDAN DOLAYI ALT YAPI GEREKTİRMEZ, AVM YE GÖRE ÖZEL TASARIM YAPILIR 12 VOLT PİL İLE 2 GARANTİLİ ÇALIŞIR VE YASAL MEVZUATI VE YÖNETMELİĞİ SAĞLAMAKTADIR.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

HABERLEŞME RF, FREKANS 433.92 MHZ,

SİNYAL GÜCÜ 10 MİLLİ WATT, BESLEME 12 VOLT 27A PİL, KUTU ABS PLASTİK, ANTİBAKTERİYEL LEKSAN ETİKET, EBAT 12X20CM

TIBBİ ODA İÇİN ÇAĞRI TAKİP PANELİ



ÇAĞRI TAKİP PANELİ AVM İÇİNDE BELİRLİ NOKTALARA TAKILMIŞ TIBBİ ACİL YARDIM BUTONLARINA BASILDIĞINDA BUTONUN KAT VE ADRES BİLGİLERİNİ 64 HARFLİ VE RAKAMLI OLARAK EKRANINDA GÖSTEREN TIBBİ YARDIM ODASINA TAKILAN ÇAĞRI TAKİP PANELİDİR.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

BTK ÖZEL TELSİZ KABLOSUZ ÇAĞRI PANELİ YÖNETMELİĞİNDE TANIMLANAN BANTTA ÇALIŞMAKTADIR. CİHAZININ TÜM MENÜLERİ TÜRKÇE DİR. POCSAG STANDARDI İLE HABERLEŞMEKTEDİR. 65 HARF VE RAKAMI TEK SAYFADA GÖSTERİR. 15X15 CM EBATLARINDADIR. HARİCİ SİREN VE FLAŞÖR TAKILABİLİR, 220 VOLT ŞEHİR ŞEBEKEYLE ÇALIŞIR, ELEKTİRİK KESİNTİLERİNDE 48 SAAT YEDEKLEME ÖZELLİĞİNDEDİR.

MOBİL ÇAĞRI TAKİP CİHAZI



MOBİL ÇAĞRI CİHAZI TIBBİ YARDIM ZAMANLARDA SANİYELERİN ÖNEMİ OLDUĞU ANLARDA DOKTOR VEYA TIBBİ PERSONELE ULAŞILMASI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ MOBİL ÇAĞRI CİHAZDIR. AVM, V.B. BÜYÜK ALANLARDA TIBBİ YARDIM BUTONUNA BASILDIĞI ANDAN İTİBAREN 5 SANİYE İÇİNDE BUTONA BASILDIĞI KAT, KARİDOR VEYA MAĞAZA İSMİ CİHAZ EKRANINDA SESLİ VE TİTREŞİMLİ OLARAK BELİREREK, HIZLI BİR SAĞLIK MÜDAHALESİNE KATKI SAĞLAYAN SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK GELİŞTİRİLMİŞ MOBİL ÇAĞRI CİHAZIDIR. CİHAZ AVM AÇIK VE KAPALI OTOYOL KAPALI ASANSÖRLER DAHİL ŞARTSIZ HER YERDE VE NOKTASINDA ULAŞILA BİLİNİR KAPSAMA ALANI OLUŞTURMAKTADIR.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

BTK YÖNETMELİĞİNDE TANIMLANAN BANTTA ÇALIŞMAKTADIR. CİHAZININ TÜM MENÜLERİ TÜRKÇE'DİR, POCSAG STANDARDI İLE HABERLEŞMEKTEDİR, 8 (SEKİZ) SATIR GÖSTERGELİDİR, MESAJLARININ ZAMANLARINI KAYDEDER,30 ADET MESAJ HAFIZALIDIR, DÜŞÜK PİL UYARISI VERİR.ÇAĞRIYI ANINDA SESLİ VE TİTREŞİMLİ UYARI VERİR, TEK KALEM PİL İLE BİR AY ÇALIŞIR, PİL YERİNDEN ÇIKARTILMADAN ŞARJ EDİL 50 GR DİR

GÖRME ENGELLİLER İÇİN SESLİ IŞIKLI ANONS YÖNLENDİRME ÜNİTESİ

ERİŞİLEBİLİR BİNALARDA GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN DİĞER İNSANLAR İÇİN KONMUŞ EXIT YÖN TABELALARIN İLE ÇIKIŞ KAPISINA YÖNLENDİRİLDİĞİ GİBİ, GÖRME ENGELLİLERİNDE ACİL DURUMDA ÇIKIŞ KORİDORLARINI VE KAPILARI SESLİ MESAJLA YÖNLENDİRİLMELERİ GEREKMEKTEDİR. SİSTEM BİNANIN ACİL ÇIKIŞ KAPILARINI TARİF EDEN ANONS MESAJLARI KAYIT EDİLİP BİNA YAPISINA GÖRE YANGIN ÇIKIŞ KAPILARINI ÜSTÜNE MONTE EDİLİR. FARKLI SES GÜCÜYLE NOKTASAL ANONS ÜNİTELERİ ACİL DURUMDA BİNA İÇİNDEKİ YANGIN ALARM VE PANİK SESLERİN ÜSTÜNDE BİR SES GÜCÜYLE, BİNANIN MEVCUT YANGIN ALARM SİSTEMİNDEN VEYA ACİL DURUM BUTONUNDAN KABLOSUZ OLARAK ALMIŞ OLDUĞU KOMUTLA NOKTASAL ANONSLA YÖN TARİFİNE BAŞLAYARAK YANGIN ALARM SİSTEMİ VEYA ACİL DURUM BUTONLARI RESETLENENE KADAR NOKTASAL SESLİ VE IŞIKLI ANONS YÖNLENDİRMESİ TEKRARLI OLARAK SÜRDÜRMEKTEDİR. GÖRME ENGELLİLERİN BULUNDUKLARI BİNADAN ÇIKIŞ KAPILARINA YÖNLENDİREREK ACİL ÇIKIŞ TAHLİYESİNİ SAĞLAYAN SESLİ IŞIKLI YÖNLENDİRME SİSTEMİDİR. ERİŞİLEBİLİR BİNALARDA YÖNETMELİĞİ GEREĞİ KULLANILMASI

BANKO TİP İNDÜKSİYON DÖNGÜ SİSTEMİ

BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN RAMPA NE KADAR ÖNEMLİ İSE İŞİTME ENGELLİLER İÇİNDE İNDÜKSİYON DÖNGÜ SİSTEMİ O KADAR ÖNEMLİDİR. İŞİTME CİHAZI KULLANMASINA RAĞMEN GÜNDELİK FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ KAPALI ALANLARDA, KALABALIK ORTAMLARDA VE HİZMET NOKTALARINDA MARUZ KALDIKLARI ARKA PLAN SESLERİ VE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜLER NEDENİYLE KONUŞMALARINI ALGILAMAKTA ZORLUK YAŞARLAR. OYSA ALT YAPI VE MONTAJ GEREKTİRMİYEN BANKO TİP İNDÜKSİYON DÖNGÜ SİSTEMİ, HASTANELER, BANKALAR, OTEL RESEPSİYONLARI, MARKETLER, GİŞE HİZMETİ VE BİLGİ NOKTALARINDA YAŞANAN BU ZORLUĞU GİDERMEK İÇİN ÜRETİMİŞ OLDUĞUMUZ İŞİTME ENGELLİLERE YÖNELİK ÜRÜNLERİMİZDEN BİRİDİR. ENGELLİ YASASI GEREĞİ KAMUYA AÇIK GİŞE HİZMETİ VERİLEN ALANLARDA KULLANILMASI ZORUNLUDUR.

ENGELLİ WC/BANYO ALARM SETİ

WC/BANYO ÇAĞRI ÜNİTESİ, ENGELLİ WC VE BANYOLARINDA ENGELLİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ KULLANILMASI ZORUNLULUĞU OLAN BİR ÜRÜNDÜR. ACİL DURUMDA ENGELLİ WC VE BANYOLARDA BULUNAN ÇAĞRI BUTONUN İPİ ÇEKİLEREK WC VE BANYO KAPILARININ ÜSTÜNDE BULUNA UYARI LAMBALARINDAN 35 DESİBEL SESLİ VE IŞIKLI OLARAK İKAZ VERMEYE BAŞLAYARAK ORTAMDA ALARM DURUMU OLUŞTURUR. ÇAĞRI BUTONUN İPTAL BUTONUNA BASILINCAYA KADAR ALARM DURUMU DEVAM EDER. İSTENİRSE ÇAĞRILAR GÜVENLİKTEKİ BANKONUN ÇAĞRI PANELİNDEN TAKİP EDİLİR . ÇAĞRI BUTONU ÜZERİNDE ACİL DURUMDA İPİ ÇEKİNİZ YAZAR. DUVARA SIVA ÜSTÜ VEYA ANKASTRE MONTE EDİLİR. SİSTEM KABLOSUZ OLUŞUNDAN DOLAYI KABLOLAMA VE ALT YAPI GEREKTİRMİYER 12 VOLT PİL İLE BİR YIL ÇALIŞIR. ENGELLİ WC YÖNETMELİĞİNE UYGUN 433.92 MHZ İLE KABLOSUZ ÇALIŞIR ENGELLİ TUVALETİN DOLU İKİ DURUMUNU GÖSTEREN PANEL TAKILARAK BU ÖZELLİ

www.telemedic.com.tr



SİNYAL AKTARICI ÜNİTE



KABLOSUZ AKTARICI, YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÇAĞRI CİHAZLARI TAHSİSLİ FREKANSLARDA ÇALIŞIR. ACİL TIBBİ YARDIM BUTONLARINDAN YAPILAN MESAJ YAYINI ULUSLARARASI STANDART İLETİŞİM PROTOKOLÜ OLAN POCSAG STANDARDI KULLANILARAK ÇAĞRI PANELİNE VE MOBİL ÇAĞRI CİHAZINA İLETİR. KABLOSUZ AKTARICILAR HERHANGİ BİR VERİ KABLOLAMASI YAPISINA İHTİYAÇ DUYMADAN BİRBİRLERİ İLE HABERLEŞİRLER. AKTARICILAR KULLANILARAK ÇEKİM ALANI OLMAYAN NOKTAYA YAKIN ÇEKİM ALANI SINIRINA AKTARICI YERLEŞTİRİLİR VE ÇEKİM ALANI BASİTÇE GENİŞLETİLİR. AKTARICILAR DUVARA İNSANLARIN ERİŞEMEYECEĞİ BİR YÜKSEKLİĞE MONTE EDİLİR (EN AZ 2.50 M). ENERJİ BESLEMESİ 220 AC ŞEHİR ŞEBEKEYLE ÇALIŞIR.

ÇAĞRI TAKİP SUNUCU BİLGİSAYARI



ACİL DURUMLARDA İNSANLAR İÇİN SANİYELERİN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI KADAR, AVM YÖNETİMİNİN'DE YASAL SORUMLULUKLARI VARDIR.ACİL DURUM ZAMANLARI YÖNETMELİĞ GEREĞİ VE OLASI ADLİ DURUMLADA KANIT OLARAK RAPOLANIP KAYIT ALTINA ALINMASI GEREKİR .SİSTEM BİLGİSAYARI ACİL TIBBİ YARDIM BUTONUNA BASILDIĞI ANDAN İTİBAREN,TÜM MÜDAHALE SÜRELERİNİ ,TARİHİ VE SAATİNİ, OLAY ADRES BİLGİLERİNİ RAPORLAYAN, KAYIT EDEN ACİL YARDIMSİSTEMİ VE PROGRAMIDIR . ÇAĞRI SUNUCU BİLGİSAYARI, AVM İÇİNDE ACİL BUTONLARINA BASILMASI DURUMUNDA OLASI YAPILAN TÜM SAĞLIK MÜDAHALELERİN SAAT, TARİH, OLAY YERİ ADRESİNİ, ÇAĞRININ YAPILDIĞI SAATİ, MÜDEHALE EDİLEN SÜRELERİ MOBİL ÇAĞRI CİHAZLARINA ADRES BİLGİLERİNİ GÖNDEREN, RAPORLAYAN, KAYIT EDEN YAZILIM VE DONANIMDAN OLUŞAN ÜNİTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

ÇAĞRI SANTRAL SUNUCUSUNUN DONANIMSAL ÖZELLİKLERİ 4 ÇEKİRDEKLİ 1 GHZ HIZINDA İŞLEMCİ, 1 GB SİSTEM BELLEĞİ 500 GB HDD ÇAĞRI SANTRAL SUNUCUSU KESİNTİSİZ ÇALIŞACAK BİÇİMDE DONANIM VE YAZILIMDAN OLUŞMAKTADIR. BESLEMESİ KESİNTİSİZ GÜÇ HATTINDAN YAPILIR VE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLSA DAHİ SONRASINDA KENDİSİNİ OTOMATİK OLARAK TEKRAR AÇAR SUNUCU MONİTOR VE KLAVYE KULLANILARAK ŞİFRE İLE KORUNUR. ÇAĞRI SANTRAL SUNUCUSUTIBBİ ÇAĞRI BUTONLARINDAN YAPILAN ÇAĞRILARIN TÜMÜNÜN, SİSTEM AYARLARINI İÇERİR , TÜM ÇAĞRILARI YÖNETEBİLİR,YÖNLENDİRİR KAYITLARINI TUTAR, RAPORLAMA VE İSTATİSTİK ÜRETİR. WEB TABANLI RAPORLAMA EKRANINA SAHİPTİR PERSONELİN PAGER ÇAĞRI CİHAZLARINA EN GEÇ 5 SANİYE İÇİNDE ÇAĞRI BİLGİLERİNİ GÖNDERİR. ÇAĞRI EKİP ELEMANLARINA AYNI ZAMANDAULAŞIR. ÇAĞRI MESAJI, ÇAĞRI TİPİNE GÖRE TANIMLANABİLEN SÜRE ARALIKLARIYLA ÇAĞRI SONLANDIRILANA KADAR TEKRARLAR. RAPOR KAYITLARI EN AZ 10 YILLIK SÜRE KAYIT TUTABİLECEK ŞEKİLDEDİR. TÜM RAPORLAMALAR NET WORK BULUNAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN İNCELENEBİLİR.